

# Zbiornik ciśnieniowy 180 l

NR KAT: ZC-0180



## Przeznaczenie:

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystywany do magazynowania wody zdemineralizowanej.

## Budowa:

Zbiornik zbudowany jest z w pełni odpornej na korozję obudowy wykonanej z włókna szklanego. Budowa zbiornika gwarantuje brak kontaktu magazynowanej wody ze środowiskiem zewnętrznym (światło, powietrze). Wbudowana poduszka powietrzna zapewnia bezobsługowe opróżnianie zbiornika.

- Wysokość: 105 cm
- Średnica: 53 cm
- Objętość całkowita: 180 l
- Poj. całk. przy ciś. 2,8 bar: 110-120 l.
- Waga: 19,5 kg.
- Max. ciś. pełnego zb.: 3,5 bar.
- Temperatura otoczenia: 2 - 40°C.
- Ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar