

# Zbiornik ciśnieniowy 450l

NR KAT: ZC-0450



## Przeznaczenie:

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystywany do magazynowania wody zdemineralizowanej.

## Budowa:

Zbiornik zbudowany jest z w pełni odpornej na korozję obudowy wykonanej z włókna szklanego. Budowa zbiornika gwarantuje brak kontaktu magazynowanej wody ze środowiskiem zewnętrznym (światło, powietrze). Wbudowana poduszka powietrzna zapewnia bezobsługowe opróżnianie zbiornika.

- Wysokość: 189 cm
- Średnica: 61 cm
- Objętość całkowita: 453 l
- Poj. całk. przy ciś. 2,8 bar: 390-400 l.
- Waga: 55 kg.
- Max. ciś. pełnego zb.: 3,5 bar.
- Temperatura otoczenia: 2 - 40°C
- Ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar